


# Impact

French-Press-Kaffeebereiter

French press coffee maker

MC80 – 81



DK Household Brands GmbH  
Im Pfeifferswoerth 16  
68167 Mannheim – Germany  
[www.adhoc.com](http://www.adhoc.com)

**Ad Hoc**



# GEBRAUCHSANWEISUNG

## FRENCH PRESS KAFFEEBEREITER IMPACT

Aromaschonendes Aufbrühen von frisch gemahlenem Kaffee

### SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht zu versehentlichen Verletzung oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

### GEFAHREN FÜR KINDER

Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es kann u. a. Erstickungsgefahr bestehen.

### TEILEBEZEICHNUNG

- |          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Stempel PreciseFlow                                   |
| <b>2</b> | SilentSeal Deckel aus Silikon                         |
| <b>3</b> | geschmacksneutrales, hitzebeständiges Borosilikatglas |

### KAFFEE AUFBRÜHEN

Verwenden Sie grob gemahlene Kaffee, etwa 60 Gramm pro Liter Wasser (oder ca. 1 gehäufte Esslöffel pro 250 ml). Geben Sie den Kaffee in die French Press. Erhitzen Sie das Wasser auf etwa 92–96°C und gießen Sie es gleichmäßig über den Kaffee. Rühren Sie kurz um, setzen Sie den Deckel auf, aber drücken Sie den Stempel noch nicht nach unten. Lassen Sie den Kaffee etwa 4 Minuten ziehen. Danach drücken Sie den Stempel langsam und gleichmäßig nach unten.

### HINWEIS

Kaffee ist ein Lebensmittel. Der Geschmack kann je nach eigenem Geschmacksempfinden, Kaffeesorte, Mahlgrad, Wasserqualität und -menge, Brühtemperatur oder Zubereitungsmethode variieren.

## REINIGUNG


Alle Einzelteile sind spülmaschinengeeignet.

## ENTSORGUNG

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die bei sachgerechter Entsorgung wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt. Entsorgen Sie die Verpackung und den Artikel bitte sortenrein.

## GEWÄHRLEISTUNG

Für das gesamte AdHoc-Sortiment gilt die gesetzliche Gewährleistung ab Kaufdatum. Sollten in diesem Zeitraum Mängel auftreten, übernehmen wir die Kosten für Versand, Reparatur und/oder Ersatz des fehlerhaften Produkts. Für Schäden aus unsachgemäßer und fehlerhafter Behandlung wird keine Garantie übernommen. Der Garantieanspruch im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung besteht nur bei Vorlage des Kaufbelegs. Zur Inanspruchnahme kontaktieren Sie bitte Ihren AdHoc-Fachhändler.



# **E** OPERATING INSTRUCTION

## FRENCH PRESS COFFEE MAKER IMPACT Aromatic brewing of freshly ground coffee

### SAFETY WARNING

Use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference. If you pass this product on to someone else, remember to give them these instructions.

### DANGER TO CHILDREN

This product is not a toy. Keep children away from packaging material (risk of suffocation).

### DIAGRAM OF THE COMPONENTS

- |          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Plunger PreciseFlow                                |
| <b>2</b> | SilentSeal lid made of silicone                    |
| <b>3</b> | Flavour-neutral, heat-resistant borosilicate glass |

### BREWING COFFEE

Use coarsely ground coffee, about 60 grams per litre of water (or about 1 heaped tablespoon per 250 ml). Pour the coffee into the French press. Heat the water to around 92-96 °C and pour it evenly over the coffee. Stir briefly, put the lid on, but do not press the plunger down yet. Leave the coffee to infuse for about 4 minutes. Then press the plunger down slowly and evenly.

### NOTE

Coffee is a foodstuff. The flavour can vary depending on your own taste perception, type of coffee, grind, water quality and quantity, brewing temperature or preparation method.

### CLEANING AND CARE

All individual parts are dishwasher friendly.

### DISPOSAL

The product and its packaging have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and helps to

preserve the environment. Dispose of the packaging at a recycling point that sorts materials by type.

#### STATUTORY WARRANTY

The statutory warranty applies for the whole AdHoc range from the purchase date. If defects arise during this period, we will bear the costs of shipping, repair and/or replacement of the defective product. We offer no guarantee for damage due to improper and incorrect use. A warranty claim in the framework of the statutory warranty only exists upon the presentation of proof of purchase. To make a claim, please contact your AdHoc specialist retailer